

Användarmanual – LinQ-fästet

1. Sätt ner den stora delen av fästet i LinQ-hålet.
2. För in cylinderskruvarna i den stora delens små hål.
3. Placera den mindre biten under fästet. (Se till så låsmuttrarna sitter i)
4. Skruva åt cylinder skruvarna för hand (max **20 Nm**, motsvarande normal handkraft – dra inte för hårt!)
5. När en annan produkt sätts i 8 mm-hålet, dra fast den med momentnyckel till **30 Nm**.

Varning: Överskrid ej handkraft gränsen på cylinder skruvarna eller vid fastsättning av annan produkt i 8 mm hålet då det kan skada fästet.

Skador orsakade av överdrivet åtdragning ersätts ej!

Kunbilder:



